Начну с описания проблемы.При закрытии на сигналку окно открывается(в моем случае пассажирское).После замены блока - пытается закрыть закрытое окно.Виновен импульсный блок управления мотором.Повезло тому.у кого снятие + с аккумулятора все восстановилось.У меня - нет. Решение довольно простое.
1 снять блок с мотора и срезать направляющую,желательно по кольцу уплотнения.



2.ВЫДЕРНУТЬ контактную группу к мотору

3.отрезать строительным ножом 2-ю и 4-ю ножку микросхемы(иначе возможно срабатывание без участия человека)



4.припаять две перемычки 1-контакт с ближним контактом реле,2-контакт с дальним контактом реле



5.доработать кнопки управления(по моему это и есть причина выхода из строя БУ)дополнительным упором.Достаточно 2-х спичек.





Вообще есть 3 варианта:
1-без ничего-там ремонт кнопки и мотор.
2-водительское импульсное остальные простые
3-все импульсные